

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Функція "економії" викидів вуглецю в атмосферу у порівнні з автомобілем

Ця функція використовується для розрахунку економії викидів вуглецю (CO2) у порівнні з автомобілем. Тобто, вона дозволяє побачити, скільки б ви привезли небезпечних викидів вуглецю в атмосферу, під час подорожі тим же маршрутом на автомобілі, а не на велосипеді. Для налаштування цієї функції потрібно ввести значення кількості викидів вуглецю г/км. Цю інформацію можна отримати із технічної документації вашого автомобіля. Якщо у вас немає автомобіля, ми радимо залишити початкове налаштування. Щоб ввести власні значення: після переходу від налаштування віку та ваги, натисніть кнопку "Mode". Для переходу в інший розряд чисел, натисніть кнопку "Set". Для завершення налаштування, натисніть кнопку "Set".

Порівняння швидкості

Символ "+" або "-" знаходиться в правому верхньому кутку екрана.
Символ "+" означає, що ви їдете з більшою швидкістю, ніж середня.
Символ "-" означає, що ви їдете з меншою швидкістю, ніж середня.

Тенденція швидкості

Символ тенденції швидкості знаходиться у верхньому лівому кутку. Якщо колесо обертається вперед, це означає, що ви їдете швидше, а якщо колесо обертається назад - ви їдете повільніше.

Спідометр

Спідометр - показує поточну швидкість, знаходиться в центральній частині екрана, над суцільною лінією. Діапазон від 0 - до 99,9 км/год чи миль/год. Точність становить +/- 0,5 км/год (чи миль/год)

Годинник (12/24 год)

Годинник у форматі 12/24 знаходиться під суцільною лінією знизу екрана. Для вибору формату та налаштування годинника, натисніть та утримуйте кнопку "Set" більше 2-х секунд. Після цього почне блимати цифра "12H". Натисніть кнопку "Mode" для вибору формату часу 12/24. Після вибору натисніть кнопку "Set". Для налаштування години використовуйте кнопку "Mode". Для переходу в налаштування хвили скористайтесь кнопкою "Set", для вибору хвили скористайтесь кнопкою "Mode". Після чого завершити налаштування кнопкою "Set". Натисніть кнопку "Mode", для переходу в режим ODO.


Функції

Функції цього велокомп'ютера наведені у таблиці нижче:

Функції
Спідометр (0-99,9 км/год чи миль/год)
Поточний шлях (до 999,9 км чи миль)
Одометр (сумарний шлях до 999,9 км чи миль)
Автоматичний поточного шляху (9:59'59")
Максимальна швидкість (0-99,9 км/год чи миль/год)
Годинник (12/24 год формат)
Середня швидкість (0-99,9 км/год чи миль/год)
Режим переключення (для функцій DST, MXS, AVS, TM)
"Заморожування" дисплея
Порівняння швидкості (+ чи -)
Тенденція швидкості
Функція збереження одометра
Температура (-10C до + 50C)
Вибір між C/F
Лічильник калорій
Збереження викидів вуглецю (CO2)



Велокомп'ютер



УВАГА!
Для монтажу комп'ютера скористайтесь додатком.

Авто Старт/Стоп

Для збереження заряду батареї велокомп'ютер буде автоматично вимикатися після 5-6 хвилин, бездіяльності. Вимикається автоматично, при надходженні на датчик сигналу або при натисканні будь-якої кнопки.

Середня швидкість

Середня швидкість AVS - показує середню швидкість, розраховану на основі показань автоматичного поточного шляху (TM), тому показує середню швидкість у русі. Знаходиться під суцільною лінією екрана. Щоб обнулити лічильник AVS - натисніть та утримуйте кнопку "Set". Натисніть кнопку "Mode" для переходу у функцію TM.

Автоматичний поточного шляху

Автоматичний поточного шляху TM - записує лише шлях, під час якого ви знаходитесь у русі, запускається і зупиняється автоматично. Знаходиться під суцільною лінією екрана. Щоб обнулити лічильник TM - натисніть та утримуйте кнопку "Set". Натисніть кнопку "Mode" для переходу у функцію температура.

Температура

Натисніть та утримуйте кнопку "Set" для вибору C чи F, виберіть потрібне значення кнопкою "Mode", та завершіть налаштування кнопкою "Set". Натисніть кнопку "Mode", для переходу у функцію лічильник калорій.

Лічильник калорій


Лічильник калорій CAL - записує витрату калорій під час їзди. Активується автоматично, при надходженні на датчик сигналу. Знаходиться під суцільною лінією екрана. Щоб обнулити лічильник CAL - натисніть та утримуйте кнопку "Set". Для переходу у функцію збереження викидів вуглецю (CO2), натисніть кнопку "Mode".

Збереження викидів вуглецю (CO2)

Збереження викидів вуглецю (CO2) - дозволяє побачити, скільки б ви привезли небезпечних викидів вуглецю в атмосферу, подорожуючи тим же маршрутом на автомобілі, а не на велосипеді. Знаходиться під суцільною лінією екрана. Відображається в одиницях г/км. Натисніть кнопку "Mode" для переходу у функцію SCAN.

Налаштування розміру колеса

Щоб зайти в меню налаштувань, одночасно натисніть та утримуйте більше 2-х секунд кнопки "Mode" і "Set", також в меню налаштувань можна зайти після заміни батареї. Далі введіть розмір колеса, його можна взяти з таблиці "Розмір коліс". Або виміряти власноруч, помірвавши діаметр колеса та помноживши на 3,14, або визначивши довжину 1 обертку колеса (мал.2). Кнопкою "Mode" введіть потрібне число, а кнопкою "Set", перейдіть до іншого розряду числа. Далі натисніть кнопку "Set" для налаштування км/милі.



Довжина 1 обертки колеса в мм.

Налаштування км/милі

Після переходу від налаштування розміру колеса, здійсніть вибір км/милі кнопкою "Mode". Щоб перейти в налаштування віку та ваги, натисніть кнопку "Set".

Налаштування віку та ваги

Після налаштування км/милі, натисніть кнопку "Mode" для вибору вашого віку. Для переходу в інший розряд числа натисніть кнопку "SET", таким чином налаштуєте і вагу вагу. Для переходу в налаштування збереження викидів вуглецю (CO2), натисніть кнопку "Set".

Режим переключення

Режим переключення SCAN - почергово показує функції DST, MXS, AVS, TM. Натисніть кнопку "Mode" для переходу у функцію годинник.

Функція збереження одометра

Функція збереження одометра дозволяє не втратити інформацію про загальний километраж, навіть при зміні батареї. Необхідно записати показання ODO перед заміною батареї. Щоб встановити ODO, після установки нової батареї, зайдіть у функцію ODO.

Після цього натисніть та утримуйте кнопку "Set" більше 2-х секунд, поки не почне блимати остання цифра. Для вибору значення натисніть кнопку "Mode", для переходу в інший розряд чисел - натискайте кнопку "Set". Після введення значення загального километражу - завершіть налаштування натиснувши кнопку "Set".

Можливі проблеми та їх вирішення:

- Не працює спідометр: перевірте магніт та датчик і їх взаємне місцезнаходження;
- Повільна реакція екрану: температура вийшла за робочий діапазон (від 0 до 55 C);
- Чорний екран: дуже висока температура, або екран тривалий час знаходився під прямими сонячними променями;
- Не відображається поточний шлях: перевірте правильність положення датчика та магніту. Перевірте правильність встановлення батареї;
- Помилкове або неточне відображення поточної швидкості: велокомп'ютер знаходиться у зоні радіоперешкод.

Розмір коліс

Розмір шини/довжина (мм)	Розмір шини/довжина (мм)	Розмір шини/довжина (мм)	Розмір шини/довжина (мм)
14 x 1,5	1020	26 x 1,75	2023
14 x 1,75	1055	26 x 1,95	2050
16 x 1,5	1185	26 x 2,0	2055
16 x 1,75	1195	26 x 2,1	2068
18 x 1,5	1340	26 x 2,125	2070
18 x 1,75	1350	26 x 2,35	2083
20 x 1,75	1515	26 x 3	2170
20 x 1-3/8	1615	27 x 1	2145
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-1/4	2161
24 x 1	1753	27 x 1-3/8	2169
24 x 3/4 Tubular	1785	650 x 35A	2090
24 x 1-1/8	1795	650 x 38A	2125
24 x 1-1/4	1905	650 x 38B	2105
24 x 1,75	1890	700 x 18C	2070
24 x 2,00	1925	700 x 19C	2080
24 x 2,125	1965	700 x 20C	2086
26 x 7/8	1920	700 x 23C	2096
26 x 1 (59)	1913	700 x 25C	2105
26 x 1 (65)	1952	700 x 28C	2136
26 x 1,25	1953	700 x 30C	2146
26 x 1-1/8	1970	700 x 32C	2155
26 x 1-3/8	2068	700C Tubular	2130
26 x 1-1/2	2100	700 x 35C	2168
26 x 1,4	2005	700 x 38C	2180
26 x 1,5	2010	700 x 40C	2200

Заміна батареї

Комп'ютер: для заміни батареї зніміть кришку, вибейте неробочу батарею, та замініть на нову. Вставляти батарею слід + вверху. Далі закрийте кришку.

Датчик: для заміни батареї зніміть кришку, вибейте неробочу батарею, та замініть на нову. Вставляти батарею слід + вверху. Далі закрийте кришку. Якщо зображення на екрані потьмяніло, слід замінити батарею. Примітка: не піддавайте велокомп'ютер впливу високих та низьких температур, а також не залишайте на тривалий час під дією прямих сонячних променів. Періодично перевіряйте положення датчика відносно магніту. Тримайте магніт та датчик чистими та сухими, інше бруду та іржі можуть негативно позначитися на точності даних. Для точності використовуйте якісні засоби, що не містять спирту та лугів.

Обмеження гарантії:

Гарантія не розповсюджується на батарею. Також гарантія не розповсюджується на пошкодження велокомп'ютера у результаті неправильного використання, нещасних випадків, небезпек, неналежного обслуговування, та у разі комерційного використання. У інших випадках звертайтеся до представника у вашому місті, де ви здійснювали покупку.

Увага/попередження!

Не використовуйте велокомп'ютер з імплантованим медичним обладнанням (наприклад кардіостимулятором). Якщо у вас проблеми зі здоров'ям - проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати велокомп'ютер. Тримайте велокомп'ютер подалі від дітей. Тримайтеся подалі від джерел електромагнітних перешкод: ліній електропередач, мобільних телефонів, комп'ютерів та науричних годинників.